

# DIY Perlekæde med silkestråd og knudeskjuler



## Materialer:

- 1 streng agat mix 3mm (12667-3mm-str)
- 1 x silkesnor, sort 0,45mm (21030-0.45mm)
- 2 x knudeskjuler (4407-ssfg)
- 2 x øskner, 4mm (4562-4mm)
- 1 x karabinlås, 9mm (3132fg-9mm)
- 1 x forlænger kæde (4469fgss)



Start med at føre nålen igennem knudeskjuleren som vist på billedet.



Træk knudeskjuleren til enden af tråden. Bind en dobbelt knude på silkesnoeren.



Giv knuden lidt lim og klip enden af silkestråden af, tæt ved knuden.



Luk knudeskjuleren sammen. Brug evt. en spidstang til at klemme knudeskjuleren helt sammen.



Før nu de ønskede perler på silkesnoeren. Nu skal den sidste knudeskjuler fastgøres i den anden ende.



Før tråden igennem knudeskjuleren, og træk perlerne tæt til. Bind en dobbelt knude, giv knuden lidt lim og klip silkesnoeren af ved knuden.



Luk den sidste knudeskjuler og fastgør karabinlåsen med en 4mm øsken.



I den anden ende fastgøres kædeforlænger med en 4mm øsken



Dette armbånd eller halskæde er lavet dobbelt, ca. 35cm for dobbelt armbånd, ca. 42 cm for enkel halskæde. Længden kan justeres.